

Příslušenství k aku křovinořezům a vyžínačům

Strunové hlavy

Kód	Závit	Rozměr	Kapacita	Pro stroj
198854-8	M8x1,25RH	3"	1,65mm x 8m	UR100D
198971-4	M8x1,25RH	4"	2,0mm x 8m	DUR189
197297-1	M8x1,25RH	4" nízká	2,0mm x 3m	DUR189, DUR364
198385-7	M8x1,25LH	4"	2,0mm x 3m	DUR187, DUR188
196589-5	M8x1,25LH	4" nízká	2,0mm x 3m	DUR187, DUR188
198893-8	M10x1,25LH	4"	2,0mm x 3m	DUR190_1, DUR365_6, DUR368, DUR369
197296-3	M10x1,25LH	4" nízká	2,0mm x 3m	DUR190_1, DUR365_6, DUR368, DUR369
197993-1	M10x1,25LH	4"	2,4mm x 3m	DUR365, DUR366, DUR368, DUR369
196324-1	M10x1,25LH	4,4"	2,4mm x 3,6m	DUR365, DUR366, DUR368, DUR369

Plastové hlavy s vyžínacími noži

Kód	Počet nožů	Průměr	Závit	Pro stroj
198848-3	5 ks	230 mm	M8x1,25RH	UR100D
198383-1	12 ks	255 mm	M8x1,25RH M8x1,25LH M10x1,25LH	DUR187, DUR188, DUR190, DUR191, DUR364, DUR365, DUR366, DUR368, DUR369, UR101C, UR201C
199868-0	12 ks	305 mm	M10x1,25LH	DUR369A, UR101C, UR201C

Vyžínací nože

Kód	Typ	Průměr	Tloušťka	Pro stroj
197997-3	dvojcípý	230 mm	2 mm	DUR369A, UR101C, UR201C
198345-9	dvojcípý	255 mm	2 mm	DUR369A, UR101C, UR201C
195298-3	trojčípý	230 mm	3 mm	DUR365, DUR366, DUR368, DUR369
195299-1	trojčípý	255 mm	3 mm	UR101C, UR201C
B-14118	čtyřčípý	230 mm	1,8 mm	DUR361, DUR362
195150-5	čtyřčípý	230 mm	1,8 mm	DUR365, DUR368, DUR369, UR101C, UR201C
196895-8	čtyřčípý	255 mm	2 mm	DUR369, UR101C, UR201C

Vyžínací struny

Kód	Typ	Průměr	Délka	Barva
196148-3	standard	1,6 mm	15 m	bílá
E-01769	speciální	2,0 mm	15 m	zelená
E-01775	speciální	2,0 mm	30 m	zelená
198501-1	speciální	2,4 mm	15 m	oranžová
198502-9	speciální	2,4 mm	30 m	oranžová
198505-3	speciální	2,7 mm	15 m	červená
198506-1	speciální	2,7 mm	30 m	červená



Příslušenství k aku křovinořezům a vyžínačům

Popruhy

Kód	Typ	Pro stroj
125516-5	jednoramenný	DUR181, DUR184, DUR187, DUR188, DUR189, DUR190, DUR191, DUR364, DUR365, DUR366, DUX60, UR100D
125520-4	jednoramenný	DUR187, DUR188, DUR190, DUR191, DUR368, DUR369
123422-8	jednoramenný	UR101C, UR201C
122906-3	dvouramenný	DUR369

Kryty

Kód	Typ krytu	Poznámka	Pro stroj
135950-1	pro strunu		UR100DZ
456651-1	pro strunu	bez nože	DUR184, DUR189
457324-9	pro strunu	bez nože	DUR187, DUR188
412392-9	univerzální	bez spony 347667-6, pro uchycení nože je třeba položek 346355-2, 168526-9 a 264025-0	DUR190, DUR191
455622-5	pro strunu	bez nože	DUR364
197295-5	pro strunu	komplet včetně spony, šroubů, podložek atd	DUR365, DUR366
455926-5	pro strunu	pouze kryt	DUR365, DUR366
197294-7	pro nůž	komplet včetně podložek, šroubů atd	DUR365, DUR366
455815-4	pro nůž	pouze kryt	DUR365, DUR366, DUR368
455926-5	pro strunu	pouze kryt	DUR368
191B55-9	univerzální	úzké provedení	DUR369, UR101C, UR201C
191B54-1	univerzální	široké provedení	DUR369, UR101C, UR201C



Sada 197295-5



Sada 197294-7



Kryt 191B54-1



Kryt 191B55-9